

ÚDRŽBA NŮŽEK DYNO

Po tříměsíčním používání nůžek DYNO doporučujeme promazat čepy olejem a dotáhnout všechny šrouby dle následujícího postupu:

- x Povolit kontramatku šroubu (1) a dotáhnout šroub (1) tak, aby nůž (2) nebyl volný (při stříhu se vrací), ani příliš utažený (takový nůž je nepohyblivý).
- x Dotáhnout kontramatku šroubu (1).
- x Povolit kontramatku šroubu (4) a dotáhnout šroub (4) do minimální vůle rohatky (3) tak, aby se opětovně vracela.
- x Dotáhnout kontramatku šroubu (4).

Odborné seřízení nůžek provádíme v našem servisním středisku:

DYTRON EUROPE s. r. o., Toužimská 943/24a, PRAHA 9 - Kbely, 197 00

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- x Výrobce ručí za jakost, funkci a provedení výrobku.
- x Záruční doba dle platného zákona.
- x Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným použitím, neodborným zásahem, nesprávnou manipulací nebo použitím k jinému účelu.
- x Záruku uplatňujte v prodejně, kde jste výrobek koupili.
- x
- x
- x

